



Standard - Installation IMPACTIV & Configuration ODS (1)

Standard - Installation IMPACTIV & Configuration ODS

Créé le @April 24, 2023 11:16 AM par @Aurélien Wel

Modifié le @May 30, 2023

Référent de la procédure @Aurélien Wel

Index

[Standard - Installation IMPACTIV & Configuration ODS](#)

[Outils](#)

[Procédure : Fixation de l'écran](#)

[Bras articulé ERARD \(13 et 24"\)](#)

[Bras articulé MO2642 \(24 et 32"\)](#)

[Bras articulé Rent400 \(43 à 65"\)](#)

[Support mural fixe MF1442 \(24 à 43"\)](#)

[Support bras articulé WL40-550 \(32 à 55"\)](#)

[Procédure : Configuration de l'écran](#)

[Procédure : Paramétrer l'ODS](#)



Outils

Outils nécessaires à l'utilisation de ce process

- Écran de télévision SAMSUNG
- Bras de fixation (fixe ou articulé)
- Vis fournies dans les sachets des bras
- Tournevis


Procédure : Fixation de l'écran

Dans un premier temps, il faut installer la TV sur le bras fixe ou articulé.

Bras articulé ERARD (13 et 24")

Notice d'installation :

[043410_NOT.pdf](#)



Fiche technique :

Désignation	Support mural inclinable et orientable pour écrans de 15"-28"
Fonction	Inclinable et orientable
Taille écran maxi	15"-28"
Poids maxi (en kg)	15
VESA	75-100
Inclinaison	-15°/+5°
Orientation	±/- 60°
Matériau	Acier
Finition	peinture époxy noire et blanche
Niveau à bulle intégré	Oui
Visserie Support / Ecran fournie	Oui
Visserie Mur / Support fournie	Oui pour murs pleins
Produit livré monté	Oui
Personnel(s) pour montage	↑ x1
Temps de montage (min)	20'


Bras articulé MO2642 (24 et 32")

Notice d'installation :

INTROUVABLE

Fiche technique :

[fiche-produit-screen-up-MO2642.pdf](#)



Bras articulé Rent400 (43 à 65")



EASY 3-STEP INSTALLATION



Notice d'installation :
INTROUVABLE



Fiche technique :

[https://www.amazon.fr/Support-
écrans-Inclinable-
orientable-
400x400mm/dp/B08D34PR4N](https://www.amazon.fr/Support-écrans-Inclinable-orientable-400x400mm/dp/B08D34PR4N)

Support mural fixe MF1442 (24 à 43")

Notice d'installation :

[00108714man_bg_
cs_de_el_en_es_fi
_fr_hu_it_nl_pl_pt_r
o_ru_sk_sv_tr.pdf](#)



A = 230 mm - B = 245 mm - C = 25 mm

Fiche technique :

Caractéristiques
principales :

Support mural fixe pour
écran plat

Compatible avec les
écrans de 14 à 42" (35 à
107cm)

Compatible VESA
50/75/100/100x200/200x200
mm

Poids maximum supporté :
25kg

Garantie 10 ans


Visserie incluse.

Dimensions du support : L
245 x H 230mm.


Support bras articulé WL40-550 (32 à 55")

Notice d'installation :

[WL40-550BL12_N](#)
[manual.pdf](#)



Neomounts



Fiche technique :

<https://www.neomounts.fr/mur/supports-pour-tv-moniteur/wl40-550bl12-neomounts-by-newstar-support-mural-pour-tv/>

[WL40-550BL12.pdf](#)

Procédure : Configuration de l'écran



Guide complet de la TV :

[LFDCOMNEN-07_COMMON_2018-2019_EU_FRA_210607.0.pdf](#)



Après avoir fixé et branché l'écran, il devrait s'allumer




1. Choisissez la langue **FRANCAIS**
puis **CONFIGURATION DE BASE**
puis **SUIVANT**



2. Choisissez ***l'Orientation*** souhaitée à savoir **PAYSAGE** ou **PORTRAIT** puis choisissez **ARRET** sur la ***Mise hors tension automatique*** puis **SUIVANT**




3. Si vous n'avez pas connecté la TV en ethernet, il faudra **sélectionner un réseau sans fil** puis **SUIVANT**




4. Il se peut que vous deviez **accepter les termes et condition d'utilisation de SAMSUNG** puis SUIVANT



4. Choisissez **IGNORER** sur la connexion RM



4. Régler l'horloge puis SUIVANT




7. Une fois la configuration terminée, vous devez terminer sur cette écran. Si ce n'est pas le cas, cliquer sur SOURCE de votre télécommande. Se rendre sur WEB BROWSER et cliquer sur la flèche du haut pour accéder aux paramètres du WEB BROWSER. Vous devrez définir les paramètres suivants :



- Intervalle d'actualisation : **ARRET**
- ZOOM : **100%**
- Page d'accueil : **PERSONNALISE**
- URL : **bit.ly/11abc11abc**

Paramètres avancés :


Masquer automatiquement les onglets : **UTILISER**



- Enfin, cliquer sur **WEB BROWSER** pour lancer le navigateur et atterrir sur cette page. Il faudra renseigner les identifiants (identiques au KDS)

The image shows a login screen for 'Innovorder KITCHEN DISPLAY'. The screen has a white background with a red 'Innovorder' logo at the top. Below the logo, the text 'KITCHEN DISPLAY' is displayed. The main content area is a white box with a red border. Inside this box, the title 'Connexion' is centered. Below the title, there are two input fields: one for the email address 'kds.xxx@io.fr' and one for the password 'Innovorder2017!'. Both fields have a red eye icon to the right, indicating they are visible. Below the input fields, there is a large red button with the text 'Se connecter' (Login) in white.

9. Une fois connecté, vous arrivez sur l'ODS !




Procédure : Paramétrer l'ODS

Tips : Il est possible de gérer quelques paramètres sur l'ODS :

- Afficher les commandes en préparation
- Filtrer les commandes

Pour cela, cliquer sur l'écran pour accéder à cette page



Pour afficher les commandes en préparation, cliquer sur Ecran d'affichage des commandes puis Afficher les commandes en préparation.

Pour filtrer les commandes affichées sur l'ODS, utiliser les paramètres par tags, par table, par canal ou par mode de consommation

Paramètres

Cłturer les commandes en retard
(Passer tous les tickets les plus vieux dans l'historique)

Onglet "à venir"
Désactive les interactions sur les tickets

Écran de production

Ecran d'affichage des commandes

Filtrer les tickets par tags
Entrez le nom du tag à filtrer

Filtrer les tickets par table
Entrez les tables à filtrer

Filtre des commandes par canaux
Sélectionner un ou plusieurs canaux de votre choix

Redémarrer

Se déconnecter

Ecran d'affichage des commandes

Afficheur client

Envoi automatique

Afficher seulement les commandes prêtes

Afficher les commandes en préparation
Option pour l'écran côté client

Afficher l'écran client

